

Fungerande och tryggt avfallsskjul

Instruktionerna är avsedda för att försäkra att det är enkelt och tilltalande för invånarna att lämna avfallet i lämpliga avfallskärl och att sopbilchauffören kan tömma kärlen smidigt och tryggt.

Avfallsskjulet bör ha:

- en dörr som kan låsas upp
- ett lås som fungerar med huvudnyckel
- fungerande belysning
- avfallskärlen placerade så att var och ett av kärlen kan tömmas utan att behöva flytta på de andra
- de tyngsta kärlen och de som töms oftast närmast dörren
- kärlens avfallsdekalering i skick
- inga trösklar eller en ramp vid behov.

I omgivningen bör fästas uppmärksamhet vid att även större kärl ska kunna flyttas obehindrat från skjulet till sopbilen:

- Fordon får inte parkeras framför avfallsskjulet.
- Sandningen och snöarbetet är gjort på vintern. Snöhögar hindrar inte gången till avfallsskjulet.



Då man bygger ett nytt avfallsskjul eller förnyar det gamla lönar det sig att fundera över behovet i framtidens avfallshantering. Sorteringen ökar ständigt och avfallsutrymmet ska tjäna ännu i flera år.

I praktiken skulle det vara bra att lämna tomt utrymme för åtminstone ett 660-liters kärl.